

INSTALANDO EL PERFIL DE COLOR PARA SER USADO AL IMPRIMIR EN UNA IMPRESORA EPSON®
CARGADA CON TINTA PARA SUBLIMACIÓN TINEC®

- ! *instale el perfil según las instrucciones a continuación (según su caso si posee una impresora a 4 o a 6 colores)*
- *puede instalar los 2 si lo prefiere, pero solo use el indicado para la cantidad de colores de su impresora.*



windows

- para instalar el perfil en Windows sencillamente haga clic con el botón DERECHO del mouse y seleccione la opción "Instalar Perfil" , reinicie el equipo.



mac

- para instalar en un equipo con Mac OS ubique la carpeta "Perfiles" (Profiles) que se encuentra en la Librería en la carpeta "ColorSync" y suelte los archivos allí, reinicie el equipo.
- el archivo que se provee es universal. Funciona para ambos sistemas operativos.
- asegúrese que al imprimir esté usando el perfil de color Tinec® y no el Perfil de su impresora Epson®. Elija el perfil a la hora de imprimir, dejando que el Software gestione el color.
- se muestra un ejemplo en las imágenes siguientes usando Adobe® Photoshop® . Recomendamos el uso de software de diseño que permitan la gestion de color al imprimir, solo estos programas tienen esta capacidad. Ninguna suite Ofimática como Microsoft® Office® se recomienda. Usar Word® o Power Point® no le permitirá gestion de color.
- visite nuestro canal en Youtube para que consiga videos tutoriales concerniente a este tema.





